STATION MULTIMÉDIA AVEC NAVIGATION POUR VÉHICULES AUDI TT



MANUEL D'UTILISATION



CONTENU

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
BOUTONS FACE AVANT	4-5
UTILISATION DES COMMANDES AU VOLANT	6-7
OPÉRATIONS DE BASE	8-9
MODE RADIO	10-13
LECTURE/PLAYLIST AUDIO/VIDÉO	14-19
MODE BLUETOOTH	20-27
MODE NAVIGATION	28-29
CONFIGURATION	30-39
TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE	40-41
TÉLÉCOMMANDE M-ZONE (ESPACE ARRIÈRE)	42-43
LECTURE ET SOURCES EXTERNES	44-45
GLOSSAIRE	46
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	47-48
SPÉCIFICATIONS	49
GARANTIE	50
DÉCLADATION DE CONFORMITÉ EUDODÉENNE (EC)	E2


⚠ Le guide de l'utilisateur est fourni séparément.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- 1 Lisez ces instructions entièrement
- 2. Conservez ces instructions. Toute personne utilisant cette unité doit avoir accès à ce manuel.
- 3. Soyez attentifs à toutes les mises en garde. Suivez toutes les instructions.
- Cette unité est conçue pour être utilisée sur un véhicule avec une batterie de 12V DC avec une terre négative.
- 5. Ne faites pas fonctionner l'unité autrement que comme décrit dans ce manuel. Ne pas suivre les instructions de ce manuel pourrait annuler votre garantie.
- 6. Ne démontez pas ni ne modifiez l'unité d'une quelconque manière, car ceci annulera votre garantie. N'essayez pas de la réparer ou de l'entretenir vous-même, mais contactez plutôt un distributeur ZENEC
- 7. Utilisez uniquement les accessoires originaux qui sont conçus et fabriqués pour l'unité, sinon, vous encourez des dommages. Installez l'unité conformément au manuel de montage en utilisant les accessoires de montage fournis. Les forces d'accélérations sont parfois immenses lors d'un accident. Des unités mal montées représentent un risque important pour le conducteur et les passagers de la voiture, lors d'un accident.
- 8. Protégez l'unité de l'eau et des autres liquides qui peuvent s'infiltrer dans un coffrage. Il pourrait en résulter un court-circuit ou même un feu.
- 9. Pour éviter le risque de court-circuit, n'insérez jamais ni ne collez d'objet métallique quel qu'il soit (tels que des pièces de monnaies ou des outils en métal) dans l'unité.
- 10. Avant de remplacer un fusible défectueux, essayez de déterminer la cause du court-circuit. Veuillez prêter attention aux câbles d'alimentation électrique! Si le court-circuit ne vient pas de l'alimentation électrique ou de la connectique, vous pouvez remplacer le fusible défectueux par un nouveau (de mêmes valeurs). Si le court-circuit est toujours là, veuillez contacter un distributeur ZENEC agréé.
- 11. Lors de la connexion à tout autre appareil, lisez les instructions de sécurité détaillées de son guide utilisateur. Ne connectez pas des produits incompatibles.
- 12. Faites attention de ne pas vider la batterie de la voiture lorsque le moteur est coupé. Du fait que l'unité consomme une quantité considérable d'énergie et que la batterie ne se charge que quand le moteur tourne, il peut arriver que la batterie se décharge au point où il n'est plus possible de redémarrer le moteur.
- 13. Selon certaines lois des différents pays européens, conduire avec des écrans diffusant des films dans le champ de vision du conducteur n'est pas autorisé, parce que cela peut détourner son attention de la route. Veuillez respecter la réglementation routière de votre pays, ou vous pourriez subir des pénalités dans le cas d'un accident ou même perdre votre police d'assurance. Veuillez faire attention au volume à l'intérieur de votre véhicule, car vous devez être en mesure d'entendre les sons extérieurs tels que les sirènes de police, etc.
- 14. N'exposez pas l'unité à des chocs violents. Il pourrait en résulter un disfonctionnement mécanique ou électrique de l'unité.
- 15. Si vous rencontriez un quelconque problème ou si vous aviez des questions au cours de l'installation, veuillez contacter votre distributeur/importateur ZENEC.
- 16. Cette unité utilise un laser de classe 1. L'utilisation de contrôles ou les ajustements de performances autres que ceux spécifiés dans les présentes pourraient se solder par une exposition dangereuse à la lumière cohérente. N'ouvrez pas les caches et ne réparez pas vous-même. Remettez-vous en aux services d'un personnel qualifié.

BOUTONS FACE AVANT

Vue de face





COMMANDES FACE AVANT

1. RÉCEPTEUR INFRAROUGE

2. INDICATEUR DE DISQUE

3. LECTEUR DISQUE

4. EJECT

Éjection du disque

5. HOME

Appuyer pour ouvrir le menu principal Maintenir pour accéder à l'équaliseur

6 FM/AM

Appuyer pour changer de bande FM/AM Appuyer et maintenir pour activer/ désactiver la fonction TA (infos trafic)

7. PWR/VOL

Tourner pour augmenter/diminuer le volume Appuyer et maintenir pour allumer/ éteindre l'appareil

8. DVD

Appuyer pour passer en écoute DVD

9. NAV

Appuyer pour passer de la navigation à la lecture audio Appuyer et maintenir pour faire apparaître/disparaître les barres d'info manuellement

10. MICROPHONE INCORPORÉ

11. INSERT BOUTON AIR BAG PASSAGER

Non installé sur le ZE-NC3152,

se reporter aux instructions de montage pour les détails d'installation

12. LECTEUR SD CARD

13. RESET

Appuyer pour réinitialiser l'appareil

14. BT

Appuyer pour passer en mode BT (Bluetooth)

15. SUIVANT

Appuyer pour sélectionner le Morceau|Titre|Station suivante Appuyer et maintenir pour l'avance rapide

16. SMART DIAL

Tourner pour déplacer le curseur vers le haut et vers le bas Appuyer pour confirmer une sélection


17. PRÉCÉDENT

Appuyer pour sélectionner le Morceau|Titre|Station précédente Appuyer et maintenir pour le retour rapide

18. ALT

La fonction peut se paramétrer dans le Setup Appuyer et maintenir pour ouvrir les paramètres vidéo

UTILISATION DES COMMANDES AU VOLANT





UTILISATION DES COMMANDES AU VOLANT

1. SUIVANT

Tournez vers le haut pour le/la piste | chapitre | Station suivant(e)

2. SCAN | AVANCE RAPIDE

Pressez pour aller à la station FM suivante Pressez et maintenez pour avoir l'avance rapide

3. PRECEDENT

Tournez vers le bas pour le/la piste | chapitre | Station précédent(e)

4. MODE

Pressez pour choisir le source suivante

5. TELEPHONE

Pressez to répondre ou pour faire un appel Pressez et maintenez pour rejecter un appel

6. VOL/MUTE

Tournez pour augmenter ou diminuer le volume Pressez pour couper (mute) ou rétablir le son

OPÉRATIONS DE BASE

POWER ON/OFF

Correctement installé, votre appareil s'allume automatiquement avec le contact du véhicule. Hors contact, l'appareil n'est pas alimenté. Lorsque le véhicule est sous contact, vous pouvez allumer et éteindre l'appareil à l'aide du bouton ON/ OFF sur la face avant.

SELECTIONNER UNE SOURCE

Entrer dans le menu principal :

- par l'écran tactile :
 - Toucher l'icône située dans l'angle supérieur gauche de l'écran.
- Par le bouton HOME:
 - Appuyer sur le bouton HOME pour ouvrir le menu principal.
 - Opérations dans le menu principal :
 - Le menu principal comprend trois pages : 2 pages prinpales et 1 page M-Zone (espace arrière).

Il existe deux manières de se déplacer entre les pages :

- Glisser Passez d'une page principale à l'autre en glissant avec le doigt dans la direction souhaitée.
 La page M-Zone (espace arrière) n'est pas accessible par glissement.
- Barre Taper sur l'un des repères ovales dans la barre supérieure pour naviguer entre les trois pages principales, M-Zone incluse.

Le menu principal donne accès aux sources de lecture disponibles ainsi qu'aux paramètres.



Menu principal 1



Menu principal 2



Page M-Zone

SÉLECTIONNER LA LANGUE

Taper sur le bouton central dans la barre supérieure ou glisser vers la page principale 2. Sélectionner SETUP (configuration) > GENERAL > LANGUAGE pour définir votre choix. Pour d'autres réglages de base, se reporter à la section Configuration.



OPÉRATIONS DE BASE

Éléments de base (toutes sources de lecture)



Affichage et éléments de contrôle :

- 1 Indique la source à l'écoute
- Taper pour aller au menu principal
- Indique quand l'infobarre NAV est disponible
- Taper pour afficher l'infobarre NAV
- Taper à nouveau pour masquer
- 3 Niveau de batterie du mobile connecté
- Niveau de réception GSM du mobile connecté


Trois styles d'infobarre :



infobarre NAV



infobarre Lecture




infobarre BT (bluetooth)

NOTE:


- Appuyer et maintenir le bouton NAV pour faire apparaître/disparaitre l'infobarre manuellement
 - Appuyer sur l'icône pour faire disparaître les infobars manuellement.
- L'infobarre NAV n'est disponible que lorsque le guidage d'itinéraire est actif.
- Les autres types d'infobarre s'affichent automatiquement sur l'écran NAV lors d'appels entrants ou d'une nouvelle information en lecture. Elles disparaissent après cinq secondes.

MODE RADIO



Éléments affichés :

- ① Ligne rouge indiquant la fréquence actuelle
- ② Fréquence ou nom de la station
- 3 Info trafic
- Info trafic sur le réseau de l'opérateur
- ⑤ État LOC/DX
- 6 État réception stéréo



- 1 Défilement menu à gauche
- Station précédente
- 3 Taper pour sélectionner l'affichage central
- 4 Station suivante
- 5 Défilement menu à droite
- 6 100 kHz en bas
- O Glisser pour régler la fréquence
- 100 kHz en haut

MODE RADIO



Le RDS permet aux stations de diffuser des messages texte sous forme statique, par ex. des slogans de station, ou synchronisés avec la programmation tels que titre, interprète de la chanson ou spots publicitaires. La disponibilité dépend de la région, de la qualité de réception et de l'opérateur réseau.

MODE RADIO



Sélectionner une station en mémoire ou enregistrer une nouvelle station. Appuyer et maintenir un bouton central pour enregistrer une nouvelle fréquence.



Taper sur un bouton central pour sélectionner une bande radio.



Barres d'options au bas de l'écran :

L'élément sélectionné apparaît en orange à l'écran :

- AF ON/OFF: Quand activée, la fonction AF bascule automatiquement sur une fréquence alternative (AF) de la station choisie afin de toujours offrir la meilleure qualité de réception possible
- **TA** ON/OFF: Quand activée, la fonction TA permet de basculer temporairement en mode tuner le temps d'une annonce de trafic.
- AS Recherche les six stations les plus puissantes et les enregistre en mémoire.
- SCAN Scanne toutes les stations dans une zone de réception et permet de les écouter pendant quelques secondes. Appuyer de nouveau sur SCAN pour rester sur la station qui vous convient.
- **REG** ON/OFF: À certains moments de la journée, les stations divisent leurs programmes en décrochages régionaux. La fonction REG évite à votre récepteur de basculer sur une fréquence alternative avec un contenu différent.
- Appuyer sur LOC/DX pour refuser ou autoriser la réception des stations de faible puissance. Si LOC est activé, seules les stations puissantes sont autorisées.

NOTE:

- Cet appareil est équipé d'un tuner RDS. Le RDS est un système qui transmet les données au-dessus du signal radio FM. La disponibilité et le contenu RDS dépendent de la station émettrice et de la force du signal de réception. Par exemple, le RDS transmet sur des fréquences alternatives, ce qui permet des changements de fréquence sans intervention. Les fonctions RDS ne sont pas prises en charge sur la bande AM.
- La fonction AF doit être activée afin de pouvoir utiliser le RDS. La fonction AF étant désactivée au départ usine, nous recommandons de l'activer dès l'installation de votre appareil.

Page en lecture :



Éléments affichés :

- 1 Source
- ② Dossier/liste de lecture
- ③ Info tag ID3
- 4 Barre de progression
- (5) Pochette de l'album



- Morceau précédent
- 2 Lecture/Pause
- Morceau suivant
- 4 Répétition
- 6 Aléatoire
- 6 Retour à la playlist

LECTURE


IPOD/USB/SD/DISC

Page playlist iPod:



Éléments affichés :

- 1 Mode iPod
- ② Morceau/dossier/playlist
- 3 Dossier en lecture




- Morceau précédent
- 2 Lecture/Pause
- Morceau suivant
- 4 Répétition
- 6 Aléatoire
- 6 Curseur vers le haut
- Curseur vers le bas
- 8 Aller à la playlist
- Aller à l'iPod mode audio
- Aller à l'iPod mode vidéo
- Aller au répertoire racine
- Recherche
- B Dossier/playlist vers le haut

Page playlist USB/SD/Disque:



Éléments affichés :

- 1 Index du morceau
- ② Morceau/dossier
- 3 Dossier en lecture



- Morceau précédent
- 2 Lecture/Pause
- Morceau suivant
- 4 Répétition
- 6 Aléatoire
- 6 Curseur vers le haut
- O Curseur vers le bas
- 8 Aller à la playlist
- 9 Aller au répertoire racine
- Recherche
- 1 Dossier vers le haut

Fonction recherche:



Recherche iPod:

En tapant sur Recherche un clavier apparaît vous permettant d'entrer une initiale. La recherche alphabétique n'est disponible qu'en mode iPod.

En tapant sur l'option clavier apparaît vous permettant de sélectionner la langue du clavier.



Recherche en mode USB/SD/Disque :

En tapant sur Recherche, un pavé numérique apparaît vous permettant d'entrer la référence du morceau. La recherche numérique n'est disponible qu'en mode USB/SD/Disque.

Éléments pour le contrôle de lecture des fichiers vidéo :



Éléments affichés :

- ① Position par rapport à la durée du morceau
- 2 Durée totale du morceau



- Titre/morceau/section précédent
- 2 Lecture/Pause
- 3 Titre/morceau/section suivant
- Vers playlist/répertoire du DVD
- **5** Mode plein écran
- 6 Paramètres DVD



IPOD/USB/SD/DISC

Mode USB/SD/Disque:

- Vérifier que le stockage de masse de l'appareil est formaté en FAT32
- Selon la structure et le contenu du répertoire, le nombre total de dossiers disponibles est limité.
- La vitesse de tri et de chargement dépend de la vitesse et des capacités du stockage de masse utilisé, ainsi que du volume de données enregistrées.
- Les disques durs connectés en USB doivent être formatés en FAT32 et ne pas dépasser une consommation de 400 mA (crête) maximum. Dans le cas contraire, ce type de disque est incompatible avec l'appareil.
- L'affichage de pochette d'album n'est possible qu'en mode iPod.

Mode iPod:

- Selon la taille de la liste de recherche, les résultats peuvent prendre un certain temps lors de la première recherche. Ceci est dû au temps de réponse de l'iPod pour s'initialiser et fournir l'index de recherche.
- Selon le contenu et les critères de tri, les iPod et iPhone affichent des informations complémentaires sur la page de lecture.


NOTE:

Consulter le site www.zenec.com pour :

- Les formats compatibles et les limitations éventuelles.
- La liste de compatibilité iPod/iPhone.

Menu principal Bluetooth:

Taper sur l'icône pour entrer dans le menu



Éléments de contrôle :

- Pavé numérique à l'écran
- 2 Journal des appels
- § Favoris
- 4 Passer en audiostreaming (A2DP)
- 6 Contacts
- 6 Paramètres Bluetooth


Activation/désactivation A2DP:



- Contrôle de lecture
- 2 A2DP On/Off (lumineux=ON)


MODE BLUETOOTH

Accepter l'appel, composer, raccrocher, basculer entre deux appels :



Éléments affichés :

- 1 Premier appel entrant
- ② Deuxième appel entrant
- 3 Numéro composé



- Pavé numérique
- 2 Efface le dernier chiffre
- Prendre un appel/Basculer sur un deuxième appel
- Basculer l'appel du mode main libre vers le mobile (mode privé)
- Raccrocher ou suspendre l'appel en cours/Retourner au premier appel
- 6 Retour au menu principal BT

Appairer un téléphone mobile :


1 Entrer dans les paramètres BT > Appareil



2 Taper sur 'Ajouter' pour lancer une recherche de périphériques BT.




Sélectionner le mobile dans la liste ou recommencer la recherche. Appuyer sur 'Ajouter'.



- Ajouter un téléphone mobile et entrer le PIN pour l'appairage
- Retourner aux paramètres BT
- 3 Taper pour sélectionner le téléphone mobile
- Faire défiler la liste (haut/bas)

4 Entrer le code PIN et taper sur OK ou recommencer.



- 1 Code PIN
- 2 Efface le dernier chiffre
- 3 Accepter le code PIN et continuer

A l'invite, entrer le même code PIN sur votre mobile et accepter. Vous devez voir apparaître un écran avec la mention « Appareil appairé avec succès ».

NOTE:

Si vous souhaitez appairer plus d'un téléphone mobile :

- Désactiver la fonction 'auto-connect' lors de l'appairage de téléphones supplémentaires avec l'appareil.
- Utiliser des codes PIN différents pour chaque téléphone à appairer.


Contacts - Gérer le carnet d'adresses :



Éléments de contrôle :

- Retour au menu principal BT
- 2 Taper sur un numéro de contact pour lancer un appel
- 3 Recherche
- Taper sur l'étoile pour mettre en favori
- 6 Choisir un contact dans la liste
- Selectionner la langue du clavier alpha

Rechercher un contact :




- Aucune fonction quand le clavier est actif
- Quitter le clavier alpha
- 3 Afficher les caractères
- Taper pour effacer le dernier caractère
- S Passer à la deuxième partie du clavier

NOTE:

■ Vous pouvez lancer une recherche jusqu'à 15 caractères.

Gérer le carnet d'adresses :




Éléments de contrôle :

- Retour au menu principal BT
- Aller à la page contacts
- Taper pour afficher la liste des appels sortants
- Taper pour afficher la liste des appels entrants
- **5** Taper pour afficher la liste des appels manqués
- **6** Aller à la page des favoris
- Taper sur un contact pour appeler
- 8 Défilement de la page haut/bas

NOTE:

- La synchronisation, le transfert, le tri ainsi que l'affichage des contacts du carnet d'adresses dépendent de la marque et du modèle de mobile. Si la synchronisation ne s'effectue pas correctement, déconnecter le téléphone et répéter le processus d'appairage
- Si la synchronisation automatique du carnet d'adresses ne fonctionne pas, consulter le manuel du téléphone mobile. Certains appareils nécessitent une procédure spécifique pour activer cette fonction.
- Une fois dans le menu principal BT, appuyer et maintenir l'icône de contacts ou du journal d'appels afin de forcer la resynchronisation de l'intégralité du carnet d'adresses (si vous avez rencontré des problèmes de synchronisation).

Gérer les favoris :




Éléments de contrôle :

- Taper sur un contact pour appeler un favori
- 2 Supprimer un favori

NOTE:

■ La déconnexion ou la suppression d'un mobile connecté n'a aucun effet sur la liste des favoris. Ceux-ci doivent être effacés un par un.

Paramètres de configuration :



- Retour au menu principal BT
- ② Options
- 3 Paramètres BT de l'appareil
- 4 Sélection du micro
- **5** Taper sur +/- pour régler le volume du micro



NOTE:

- Si votre mobile est compatible et n'apparaît toujours pas dans la liste des périphériques, vérifiez que le Bluetooth est activé et défini sur « visible pour tous les périphériques ».
- Les connexions Bluetooth fonctionnent généralement dan un rayon d'environ 8 mètres. Les obstacles peuvent raccourcir ce rayon d'utilisation.
- Vous pouvez appairer jusqu'à cinq téléphones mobiles et synchroniser jusqu'à un millier de contacts par appareil.
- Pour pouvoir utiliser la fonction main libre incorporée, vous devez péralablement appairer votre mobile.
- L'appairage de tous les téléphones mobiles et la disponibilité de toutes les fonctions ne sont pas garantis.
- Consulter le site www.zenec.com pour la liste de compatibilité BT des téléphones mobiles testés et validés ainsi que les dernières mises à jour logicielles.

MODE NAVIGATION

Comment entrer une destination et démarrer un guidage d'itinéraire :



Taper sur 'Find' (trouver).



Choisir votre méthode de recherche de destination préférée. Dans notre exemple, nous avons sélectionné 'Trouver une adresse'.



Entrer une ville, un nom de rue, un numéro d'habitation et confirmez chaque étape en tapant or.



Le programme calcule maintenant l'itinéraire souhaité. Une fois le trajet défini, tapez simplement sur 'Go!' pour lancer la navigation.




NOTE:

- Pour une description détaillée des opérations et fonctions de navigation, reportez-vous au manuel de navigation fourni séparément.
- Vous pouvez écouter n'importe qu'elle source audio pendant la navigation. Le logiciel de navigation gère automatiquement le volume sonore pendant le guidage vocal.
- Si vous modifiez le volume sonore pendant le guidage vocal, le réglage est enregistré et activé après les annonces vocales.
- Pendant le guidage vocal, le volume audio est limité à 10. Si le réglage du volume prédéfini est inférieur à 10, le son sera muet.

CONFIGURATION : PARAMÈTRES INITIAUX/PRINCIPAUX

Écran principal de configuration :



Éléments de contrôle :

- Retour au menu précédent. Fonctionne avec les quatre sous-menus.
- Voir la section Configuration vidéo
- 3 Voir la section Configuration audio
- 4 Voir la section Configuration générale
- **5** Configurations diverses

Paramètres à définir immédiatement après installation et première mise en marche :

Définir la langue OSD (d'affichage) :

Aller sur Setup>General>Language pour sélectionner votre langue OSD. Une image animée indique votre choix.

Paramétrer la caméra de recul :

Aller sur Setup>General>Driver Assist, à activer une fois afin de pouvoir utiliser la caméra. Une image animée indique votre choix.



CONFIGURATION : IMPORTATION/EXPORTATION DES PARAMÈTRES SYSTÉME

Aller sur Setup>Misc>Help

Exporter les paramètres système :



- 1. Formater une clé USB en FAT32
- 2. Connecter la clé USB à l'appareil
- 3. À l'option System Settings-Export, taper sur OK pour lancer l'exportation

Importer les paramètres système :



- 1. Connecter la clé USB à l'appareil
- À l'option System Settings-Import, taper sur OK pour lancer l'importation
- Redémarrer l'appareil après l'importation

NOTE:

- Vérifier que la clé USB est formatée en FAT 32.
- Ne pas tenter de modifier manuellement le fichier d'exportation généré. La ré-importation repose sur l'intégrité du fichier.
- Après l'ajout de nouvelles fonctions par mise à jour du système, celles-ci seront toujours initialisées avec les valeurs par défaut afin de compenser les valeurs manquantes dans le contenu du fichier d'importation.
- Après mise à jour du firmware, vérifier les instructions d'installation de mise à jour concernant l'importation des paramètres système et en tenir compte.

CONFIGURATION : VIDÉO



Une image animée indique les paramètres du format TV sélectionné.



Une image animée indique votre sélection pendant le réglage de luminosité de l'écran TFT.

La luminosité Jour/Nuit de l'écran TFT est contrôlée par l'horloge GPS.



L'activation de la mise en veille (standby) éteint l'écran. L'appareil fonctionne normalement même l'écran éteint. Taper n'importe où sur l'écran pour le réactiver.





Nom	Description	Fonction	Choix/Plage
	Format		Normal
TV-Shape	TV-Shape d'image Format TV	Format TV	Cinéma

Picture	Contrôle luminosité écran TFT	Luminosité Jour	020
(image)		Luminosité Nuit	020

Mise en veille	Écran TFT OFF
----------------	---------------

CONFIGURATION: AUDIO









Mixeur audio:

Choisir 'Last' pour régler sur le dernier volume utilisé. Choisir 'Set' pour régler sur une valeur au choix.

Level adjustments for sources : régle le volume par rapport aux autres sources.

Une image animée indique les paramètres de fader et de balance.

EQ frequency adjustments : ajuste les bandes de l'équaliseur.

Une image animée indique le volume de sortie sub-out.

Si votre véhicule est déjà équipé d'un système son OE (d'origine), activez le paramètre 'OE Soundsystem' afin d'éviter toute distorsion audio.

Taper OK dans le champ EQ pour ouvrir l'équaliseur.



	Description	Fonction	Choix/Plage	
	Volume démarrage	dernier, valeur définie		
		Régl. vol. démarrage	040	
Noint American Mixeur audio	volume TA	dernier, valeur définie		
	Réglage TA volume	040		
	Volume NAV	dernier, valeur définie		
	Régl. volume NAV	0 40		
		Tuner	rel. 0 14	
Réglage des sources	CD/DVD	rel. 0 14		
	USB/SD/iPod	rel. 0 14		
		A/V In	rel. 0 14	
	Niveau	Fader	avant 9, centre 0, arrière -9	
d'alignement	Balance	gauche -9, centre 0, droite 9		
Son		Réglage basses	50, 100, 200 Hz	
Fréquences EQ	Réglage médium	0,5, 1, 2 kHz		
	Réglage aigus	5, 10, 15 kHz		
Nivieau sonore		vieau sonore	On, Off	
ont	Réglages	Niveau	rel7+7	
Sortie Sub	Filtrage	55, 80, 120 Hz		
Réglages système HP	OE Soundsystem	On, Off		
	Équaliseur	ОК		

CONFIGURATION GÉNÉRALE



L'horloge système est mise à jour périodiquement par les informations de temps GPS.



L'image animée indique vos paramètres d'aide à la conduite. Exemple : caméra de recul.

Reverse mute: Audio muet en marche arrière enclenchée.



Le drapeau indique la langue d'affichage choisie.



Nom	Fonction	Choix/Plage
Principal	Bip	On, Off
	Zone radio	Europe, USA, Amérique latine
	Bluetooth	On, Off
	Volume pop-up	On, Off
	Alimentation antenne	On, Off

NOTE:

■ Définir le paramètre d'alimentation d'antenne ci-dessus sur Off si votre véhicule n'est pas équipé d'une antenne active.

Assist. à la conduite	Assist. parking	Off, vue caméra de recul
	Reverse mute	On, Off
Langue	OSD	Sélection langue OSD

CONFIGURATION: DIVERS



Vous pouvez exporter/importer vos paramètres système vers/depuis une clé USB. Cette fonction est très utile après une mise à jour du firmware ou une coupure totale de connexion.



Taper sur OK pour afficher la version logicielle installée.



Activer la fonction mot de passe pour sécuriser l'appareil en cas de coupure totale d'alimentation (vol). Définissez un code à 4 chiffres. Pour réinitialiser le code, entrer 0000.



Appuyer sur OK pour lancer une mise à jour du logiciel. Pour les détails de l'opération, consulter les instructions d'installation de mises à jour AVANT de commencer.




	Calibrer TS	OK lance le calibrage de l'écran
	Paramètres usine	OK charge les param. d'usine
Aide	Paramètres système	Exporte les param. vers USB
	Paramètres système	Importe les param. depuis USB
Infos	Affichage infos	Logiciel
	Affichage infos	Logiciel BT
	Affichage infos	RDS
Sécurité	Active mot de passe	On, Off
	Mot de passe	OK définit le mot de passe
Mise à jour	Mise à jour	OK lance la mise à jour du logiciel

NOTE:

■ Comparer la version du logiciel installé avec la dernière version sur www.zenec.com (consulter la section support et téléchargement pour les mises à jour).

TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE

Touches de la télécommande





TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE

1. POWER ON/OFF

2. EJECT Ejection du disque

3. MUTE
Désactiver/activer sortie son

4. SRC Changer de source

5. PAVÉ NUMÉRIQUE Entrer morceau/section/titre

6. VOL+ Augmenter volume

7. VOL-Diminuer volume

8. INFO
Afficher les infos DVD

Afficher les infos DVD **9. GOTO**

10. STOP/BANDStop DVD/changer de bande radio

Afficher le pavé numérique

11. SEL Ouvrir l'équaliseur

12. ESC Fermer menu/EQ

13. MENUOuvrir le menu principal

14. PICAucune fonction

15. REPEAT A B Définir début et fin sur DVD pour répétition 16. OK Lecture/Pause: Confirmer

TOUCHES FLÉCHÉES
 Sélection; déplace le curseur

18. TITLEOuvrir le menu titre du DVD

ROOT
Ouvrir le menu principal du DVD

20. REPEAT Répéter le morceau/section/titre

21. SKIP NEXT

Passer au morceau/preset/section/
titre suivant

22. SKIP PREVIOUS

Passer au morceau/preset/section/
titre précédent

23. FAST REVERSE

Retour rapide; 50kHz bas en mode tuner

24. FAST FORWARD

Avance rapide, 50kHz haut en mode tuner

25. AUDIOChanger la langue audio du DVD

26. ZOOMZoom avant/arrière

27. ANGLE Changer l'angle de vue du DVD


28. SUB-T Changer le sous-titrage du DVD

NOTE:

■ Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le mode et le type de média choisis.

TÉLÉCOMMANDE M-ZONE

Touches de la télécommande





TÉLÉCOMMANDE M-ZONE

1. MODE

Changer de source

2. PAVÉ NUMÉRIQUE

Entrer morceau/section/titre

3. MUTE

Désactiver/activer sortie audio

4. GOTO

Afficher le pavé numérique

5. TITLE

Ouvrir le menu titre du DVD

6. ROOT

Ouvrir le menu principal du DVD

7. OK

Lecture/Pause: Confirmer

8. TOUCHES FLÉCHÉES

Sélection; déplacer le curseur

9. SKIP PREVIOUS

Passer au morceau/preset/section/ titre précédent

10. SKIPNEXT

Passer au morceau/preset/section/ titre suivant

11. STOP

Arrêter la lecture

12. PLAY/PAUSE

Lecture/pause

13. **ZOOM**

Zoom avant/arrière

14. FAST REVERSE

Retour rapide

15. FAST FORWARD

Avance rapide

16. SLOW

Lecture au ralenti

17. REPEAT

Répéter morceau/section/titre

18. AUDIO

Changer la langue audio du DVD

19. SUB-T

Changer le sous-titrage du DVD

20. ANGLE

Changer l'angle de vue du DVD

21. REPEAT A->B


Définir début et fin du DVD pour répétition

NOTE:

■ Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le mode et le type de média choisis.

LECTURE ET SOURCES EXTERNES

M-Zone



Éléments de contrôle :

- Accès direct au tuner DVB-T
- 2 Accès direct à M-Zone

Éléments de contrôle :

- Accès direct au menu principal
- 2 Choisir le DVD
- 3 Choisir DVB-T
- Désactiver M-Zone

NOTE:

- Avec la M-Zone désactivée, vous ne voyez aucun signal sur les moniteurs M-Zone (écran noir).
- Le volume de la M-Zone ne peut pas être réglé depuis l'unité centrale. Utilisez les éléments de contrôle des périphériques connectés (ex. le moniteur de toit) pour régler le volume.
- Si la M-Zone et la zone avant reçoivent la même source média, la sortie stéréo de la M-Zone est coupée.
- L'unité centrale ne mémorise pas ce que la M-Zone avait activé après un arrêt. Vous devez donc resélectionner la M-Zone après redémarrage de l'unité centrale.

LECTURE ET SOURCES EXTERNES

DVB-T



Éléments de contrôle :

Accès direct au tuner DVB-T

Éléments de contrôle :

 Taper dans l'angle supérieur droit pour retourner au menu principal.

NOTE:

- Pour recevoir la TNT, vous devez connecter un tuner externe ZENEC DVB-T. Consulter le manuel et la liste de compatibilité au préalable pour une parfaite compatibilité.
- Les tuners TNT compatibles se contrôlent aisément depuis l'écran tactile de l'unité centrale.
- L'unité centrale ne mémorise pas ce que le tuner TNT avait activé après un arrêt. Vous devez donc resélectionner le tuner TNT après redémarrage de l'unité centrale

GLOSSAIRE

A2DP Advanced Audio Distribution Profile; audio via Bluetooth
AC-Control Affichage optique d'informations sur l'état de la climatisation

A/V In Entrée audio/vidéo

AUX In Entrée auxiliaire, entrée audio uniquement

CAN-Bus Controller Area Network-Bus; norme du système de

communication interne de l'industrie automobile

CAN/Stalk IF Interface de communication avec CAN-Bus

DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial; norme de transmission

TV (TNT)

EQ Equaliseur

FAT32 File allocation table 32-bit; norme de formatage PC

GSM Global System for Mobile Communications ; réseau de téléphonie

mobile

GUI Graphical User Interface; interface graphique

HMI Human Machine Interface ; interface de communication (partie

graphique = GUI)

ID3-Tag Format d'affichage d'infos supplémentaires avec fichiers audio

MP3

Media Link box Interface pour rediriger certaines entrées depuis l'arrière de

l'unité centrale pour faciliter l'accessibilité

M-Zone Espace média des places arrière

OBC On Board Computer; menu de contrôle de l'ordinateur de bord OE Original Equipment > OEM Original Equipment Manufacturer;

équipement d'origine

OPS Optical Parking system; affiche le radar de parking

OSD On Screen Display; affichage à l'écran

POI Navigation: Point of interest ; points intéressants en mémoire

Phantom pow. "In-line" alimentation de l'antenne radio ; l'alimentation et les

signaux d'antenne utilisent le même câble

TMC/TMC Pro Traffic Message Channel/Traffic Message Channel Professional;

infos de trafic. TMC Pro est fourni sur abonnement payant.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause	Solution
GÉNÉRAL		
L'appareil ne s'allume pas	Le fusible radio est grillé	Changer le fusible en respectant l'ampérage
	Le fusible batterie est grillé	Changer le fusible en respectant l'ampérage
	Opération illégale	Appuyer sur le bouton RESET
	Connexion audio incorrecte	Vérifier le câblage
	Volumé réglé trop bas	Augmenter le volume
Pas ou pau da	Haut-parleurs endommagés	Remplacer les haut-parleurs
Pas ou peu de son	Un seul canal fonctionne	Vérifier les réglages balance et fader
	Le câble des haut-parleurs est en contact avec une pièce métallique du véhicule	Isoler tous les câbles de connexion des HP ou remplacer le câble défaillant
	Mute est activé	Désactiver la fonction Mute
Mauvaise qualité de son ou distorsion	Disque non autorisé en lecture	Utiliser un disque d'origine
	Puissance des HP non compatible avec l'appareil	Brancher les HP appropriés
	HP coupés	Vérifier les connexions des HP
ÉCRAN TFT		
Pas d'image	Le frein de stationnement n'est pas serré	Arrêter le véhicule dans un endroit sûr et serrer le frein à main
	La fonction 'Monitor Off' est activée	Toucher l'écran pour le réactiver
Image déformée	Format d'image incorrect	Corriger le format d'image

TUNER		
Recherche et réception stations faible	Antenne véhicule mal connectée	Brancher l'antenne du véhicule correctement
	La fonction REG est activée	Désactiver la fonction REG
	La fonction AF n'est pas activée	Activer la fonction AF
MP3		
Les tags ID3 ne s'affichent pas correctement	Message trop long pour l'écran LCD ou le tag ID3 n'est pas compatible	Utiliser un tag ID3 approprié

LECTEUR DVD			
Pas de lecture du disque	[Disque défectueux]	Disque endommagé ou rayé	Utiliser un disque en bon état
	[Disque défectueux]	Le disque est sale ou humide	Nettoyer le disque au chiffon doux
	[Disque non reconnu]	Disque incompatible	Utiliser un disque compatible
	[Disque non reconnu]	Le disque dépasse les critères du contrôle parental	Abaisser les restrictions du contrôle parental
	[Erreur région]	Le code région du disque est incompatible avec l'appareil	Utiliser un disque au code région approprié
	[Disque défectueux]	Le disque est inséré à l'envers	Insérer le disque étiquette vers le haut
Impossible disque	d'insérer un	Un disque est déjà à l'intérieur	Éjecter le disque et insérer le nouveau

SPECIFICATIONS ZE-NC3152

GPS NAVIGATION SYSTEM

- · 3D High-Definition navigation system
- · TMC and TMC Pro receiver
- · External GPS antenna
- 8 GB internal flash memory with map data for 43 Eastern and Western European countries and Premium POI database
- · Graphical user interface and voice guidance in 28 different languages
- 2D or 3D map view with auto-zoom and display of 3D terrains and 3D landmarks
- Eco and Smart Route Planning, Outlook address import, Real Junction View and Real Signpost rendering etc.
- · Text to Speech function

PARROT BLUETOOTH HANDS-FREE MODULE

- Synchronization of up to 1,000 contacts with max. 5 telephone numbers per contact
- · Alphabetical search function for contacts
- · Internal and external microphone
- · Future-proof upgradable Bluetooth firmware

MULTIMEDIA PLAYER

- DVD loader
- USB 2.0 port (via Media-Link box)
- · SD/SDHC card reader (up to 32 GB)
- · Made for iPod/Made for iPhone
- Playback DVD loader: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid
- Playback SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid

GENERAL FEATURES

- · Intuitive, user friendly HMI in 20 different languages
- 6.2"/15.7 cm 16:9 HD TFT-LCD display with 800 x 480 pixels resolution and touchscreen control
- RDS dual tuner with 30 preset stations (18 FM/12 AM)
- · Multi zone function
- · 4 x 50 watts class-D amplifier
- · 2 x IR-remote control

A/V-CONNECTIONS

- · 4.2-CH preamp line outputs
- · 2-CH preamp line outputs without volume adjustment
- · 2 x composite video outputs (NTSC)
- 1 x A/V-input
- 1 x video input for rear view camera with switching function
- · Connectivity for compatible external DVB-T or DAB+ receivers

BRAND/VEHICLE SPECIFIC FEATURES

- · Steering wheel remote control integration via CAN
- Driver information system (FIS) integration via CAN (Audio information and Nav turn key information)*
- · Soundsystem integration, incl. BOSE Soundsystem
- · Red key illumination
- * Functionality only provided if feature specific CAN data is present.

⚠ NOTE: SPECIFICATIONS AND DESIGNS OF THIS MODEL ARE NECESSARILY SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

GARANTIE 2 ANS

Cher/Chère client(e),

Merci d'avoir acheté ce produit ZENEC. Il est conseillé de garder l'emballage d'origine pour tout transport futur du produit. Au cas où votre produit nécessiterait un service de garantie ZENEC, merci de le retourner au détaillant chez qui il a été acheté ou au distributeur dans votre pays. Ce produit ZENEC est garanti contre les matériaux défectueux ou les défauts fabrication pour une période de deux ans après la date d'achat au détail à l'acheteur original.

LIMITES DE LA GARANTIE

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à:

- 1. Une mauvaise installation, des connexions audio ou au secteur incorrects.
- L'exposition à une humidité excessive, aux fluides, à la chaleur des rayons du soleil ou à la saleté ou poussière excessive.
- 3. Des accidents ou abus, des tentatives de réparation non autorisées ou de modifications non explicitement autorisées par le fabricant.

Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux, au choix du fabricant, et ne comprend aucune autre forme de dommage, direct, indirect ou autre. La garantie ne couvre pas les frais de transport ou de dommages causés par le transport ou l'expédition du produit. Les travaux de garantie ne seront pas réalisés, sauf si ce certificat de garantie dûment rempli est présenté avec le nom du modèle, le numéro de série, l'adresse de l'acheteur, la date d'achat et le cachet du distributeur, et joint au bordereau de vente original!

ZENEC MODELE: ZE-NC3152

Numéro de série :
Date d'achat :
Votre nom :
Votre adresse :
Ville :
État : Code postal ou ZIP :
Pays :
Adresse et tampon du distributeur





■ Si à un moment ou à un autre, dans le futur, vous deviez vous débarrasser de ce produit, merci de noter que les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Merci de le recycler là où existent des installations appropriées. Contactez vos autorités locales ou un détaillant pour des conseils de recyclage (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques).

CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITÉ

Le matériau d'emballage de cet article et le produit fini qu'il contient sont parfaitement conformes à la directive RoHS 2. Aucune des pièces fabriquées à partir d'injections de plastique ni aucune carte de circuits imprimés ne contient de produits ignifuges halogénés.

Cet article comporte une technologie de protection contre la copie protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle détenus par la société Rovi. La rétroingénierie et le démontage sont interdits.

La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation desdites marques par Parrot S.A. est régie par une licence. Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les marques de commerce de Parrot apparaissant sur le graphique de cette emballage cadeau sont la propriété exclusive de Parrot S.A. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées sous licence par Parrot S.A.

Le logo SD est une marque de commerce de SD Card Association.

Toutes les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dolby, Dolby Surround, Prologic et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Les logos Microsoft Windows et MS Windows CE sont des marques de commerce / marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

« Made for iPod » et « Made for iPhone » signifient qu'un produit électronique a été conçu pour connecter spécifiquement et respectivement un iPhone ou un iPhone, et a été certifié par le concepteur comme remplissant les normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité avec les normes et règlements de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de ce produit avec un iPod ou un iPhone peut affecter son fonctionnement sans fil.

iPod, iPhone, iPad et iTunes sont des marques de commerce de Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Si vous souhaitez, à un moment donné, vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que les déchets électriques ne doivent pas être placés avec les ordures ménagères. Veuillez le recycler dans un site adéquat. Contactez votre municipalité ou votre détaillant pour obtenir des informations sur le recyclage (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques).

Nous avons préparé le manuel de l'utilisateur avec soin. En raison du développement continu des produits, il se peut cependant que certaines informations ne soient pas à jour. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles de changer sans préavis. ZENEC dégage toute responsabilité concernant les erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans les présentes, de même que pour les dommages indirects ou consécutifs résultant du fonctionnement ou de l'utilisation du présent manuel.

Rendez-vous sur www.zenec.com pour plus d'informations sur la compatibilité de votre modèle de téléphone portable avec la section Parrot BT de votre appareil ZENEC.

Rendez-vous sur www.zenec.com pour vérifier la compatibilité et les limitations potentielles des appareils devant être connectés – par ex., les modèles iPod/iPhone figurant sur la liste des appareils compatibles avec l'appareil ZENEC de votre choix.

Le conducteur d'une voiture équipée s'un système de navigation ou multimédia ZENEC doit connaître et se plier aux lois et règles de circulation locales du pays où il utilise ledit système.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EUROPÉENNE (EC)

EC DECLARATION OF CONFORMITY



ZENEC by ACR Braendli + Voegeli AG Bohrturmweg 1 5330 Rad Zurzach Switzerland

Hereby declares under our sole responsibility that the products:

Description of object: In-Car Navigation Device

Name of object: ZENEC E>GO

ZE-NC2011D, ZE-NC2051D, ZE-NC3131D, ZE-NC3152, ZE-NC4612. Type name of objects: and identical/similar devices based on C9D hardware platform

are conform to the essential requirements of the:

European Vehicle EMC Directive 72/245/EEC, including all modifications up to 2009/19/EC dated 12.03.2009 including proof

for complience with following standards: CISPR25 (2nd edition 2002)

ISO 11452-2 (2nd edition 2004)

Radio and Telecommunications Terminal equipment Directive, R&TTE 1999/5/EC

The following harmonized European Standards have been applied:

FCF R 10 V02 Type approval of an electrical / electronic sub-assembly under Regulation Nr. 10 EN 55022:2006

Information Technology equipment - Emission Limits and Methods Class B EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Information Technology equipment Immunity Limits and Methods

EN 61000-3-2:2006 Class D Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits for harmonic current emissions

(equipment input current ≤ 16 A per phase)

EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001 + A2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage

fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current

<= 16 A

EN 301 489 EMC and Radio Spectrum Matters (ERM)

Part 1 V1.5.1 Common Technical Requirements

Part 17 V1.2.1 Specific Conditions for 2,4 GHz Wideband Transmission Systems and 5GHz high Performance RLAN equipment

ISO 7637-2:2004 Road vehicles - Electrical disturbances from conduction and coupling - Part 2: Electrical

transient conduction along supply lines only

EN 60950-1:2006 Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements (IEC 60950-1:2005, modified)

2002/96/EC Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic

equipment (RoHS), Product is in accordance with the European WEEE Directive,

2002/95/EC (2008/385/EC) RoHS Directive and the German ElektroG.

2011/65/EC RoHS2 Directive, revised and extended by Annex II.

Declared by:

Andre Grossenbacher, Chief Technology Office

Bad Zurzac (Place)

Roland Braendli, Managing Director

Bad Zurzach (Place)

Page 1 of 1

11.04.2012

RevB

NOTE

NOTE



ZENEC by ACR AG \cdot Bohrturmweg 1 \cdot Bad Zurzach \cdot Switzerland www.zenec.com